


Guia rápida de uso

cafeteira semiautomática com
bomba para expresso/cappuccino




Modelo: B V S T E M 7 7 0 1



Oster[®]

COMO PREPARAR O APARELHO ANTES DE USA-LO PELA PRIMERA VEZ

- 1 Compartimento de acessórios localizado na lateral do aparelho.




- 2 Certifique-se de que o interruptor, localizado na parte traseira do aparelho, está na posição de desligado "O" e que a alavanca de controle lateral esteja na posição para preparar café/desligado "☕".




- 3 Encha o tanque com água até o nível máximo.



- 4 Coloque qualquer um dos filtros no porta-filtro.




- 5 Encaixe o porta-filtro embaixo do cabeçote de preparo do café e alinhe-o com o símbolo de cadeado aberto "🔓". Gire-o para a direita até que esteja alinhado como símbolo de cadeado fechado "🔒".



- 6 Pressione o interruptor localizado atrás do aparelho colocando-o na posição de ligado "I". As luzes do painel de controle (4 luzes do centro) começarão a piscar. Espere até que parem de piscar e fiquem acesas na cor azul.



- 7 Coloque uma xícara/jarra com água pela metade embaixo do tubo para espumar. Certifique-se de que a ponta do tubo para espumar esteja submergida na água.



- 8 Pressione o botão para vapor/espumar "☁". O botão para vapor/espumar começará a piscar e em seguida ficará aceso na cor azul, indicando que está pronto para usar.



- 9 Gire a alavanca de controle lateral, colocando-a na posição de vapor "☁".




- 10 Deixe o aparelho liberar vapor por aproximadamente 90 segundos e em seguida gire novamente a alavanca de controle lateral, colocando-a na posição para preparar expresso/desligar "☕". Pressione o interruptor que fica atrás do aparelho, colocando-o na posição de desligado "O".

COMO PREPARAR CAFÉ EXPRESSO

- 1 Certifique-se de que o interruptor para ligar/desligar, que fica atrás do aparelho, está na posição de desligado “O” e que a alavanca de controle lateral esteja na posição para preparar expresso/desligar “☿”.




- 2 Encha o tanque de água até o nível máximo.




- 3 Selecione o filtro adequado.

Ciclo para um café expresso curto:
Para um café expresso curto (Ristretto)
ou para um café expresso duplo (Doppio) (se for usar café moído).




Ciclo para café expresso longo:
Para um café expresso longo (Lungo) ou um café expresso longo duplo (Lungo Doppio) (se for usar café moído).




Para um café expresso curto (Ristretto) (se for usar um sachê de café E.S.E. de 45 mm)



- 4 Coloque o filtro selecionado.




- 5 Encha-o completamente com café moído. Pressione e compacte o pó de café conforme indicado.



Observação: se for usar um sachê de café, basta colocá-lo no filtro.

- 6 Coloque o porta-filtro no cabeçote de preparo de café e alinhe-o com o símbolo de cadeado aberto “☿”. Gire-o para a direita e alinhe-o com o símbolo de fechado “🔒”.




COMO PREPARAR CAFÉ EXPRESSO (continuação)

- 7 Coloque a xícara (ou duas xícaras) embaixo do porta-filtro.




Para um café expresso longo (Lungo)



- 8 Pressione o interruptor que fica atrás do aparelho, colocando-o na posição de ligado "I". As luzes do painel de controle (4 luzes do centro) começarão a piscar.




Para um café expresso duplo longo (Lungo Doppio)




- 9 Quando as luzes ficarem acesas na cor azul, pressione o botão da função de café expresso que deseje preparar segundo indicado abaixo:

Para um café expresso curto (Ristretto)



Para um café expresso duplo (Doppio)



- 10 O aparelho irá preparar o café expresso selecionado e emitirá três sinais sonoros indicando que está pronto.

- 11 Pressione o interruptor que fica atrás do aparelho, colocando-o na posição de desligado "O" e deixe o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

Consulte o manual de instruções para obter maiores informações sobre como identificar e solucionar possíveis falhas.

COMO ESPUMAR O LEITE

Ideal para preparar cappuccino, café latte, macchiato, mocha e muito mais.

- 1 Encha uma jarra pequena de aço inoxidável, vidro ou cerâmica até a metade com leite desnatado ou com 2% de gordura.




- 2 Pressione o interruptor que fica atrás do aparelho, colocando-o na posição de ligado "I". As luzes do painel de controle (4 luzes do centro) começarão a piscar. Espere até que parem de piscar e fiquem acesas na cor azul.




- 3 Segure a jarra embaixo do tubo para espumar, certificando-se de que o mesmo esteja um pouco submerso no leite.



- 4 Pressione o botão para vapor/espumar "☺". O botão para vapor/espumar começará a piscar e em seguida ficará aceso na cor azul, indicando que esta função está pronta para ser usada.



- 5 Coloque a alavanca de controle lateral na posição de vapor "☺".




- 6 Movimente lentamente a jarra ao redor da ponta do tubo fazendo um movimento circular, por aproximadamente 50 segundos.



- 7 Quando o volume do leite tiver duplicado, insira o tubo mais fundo para esquentar o leite.

- 8 Quando terminar o processo de espumar o leite, coloque a alavanca de controle lateral na posição para preparar expresso/desligar "☹" e pressione o interruptor que fica atrás do aparelho, colocando-o na posição de desligado "O".



- 9 Sirva o café expresso em uma xícara grande, adicione o leite aquecido no vapor e com uma colher de sopa adicione por cima a espuma de leite.



- 10 Pressione novamente o botão para vapor/espumar para sair dessa função.

COMO USAR A FUNÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

Ideal para preparar chá quente, chá com leite, chocolate quente instantâneo, café instantâneo e muito mais.


- 1 Pressione o interruptor que fica atrás do aparelho, colocando-o na posição de ligado "I". As luzes do painel de controle (4 luzes do centro) começarão a piscar. Espere até que parem de piscar e fiquem acesas na cor azul.



- 2 Segure uma xícara ou recipiente embaixo da ponta do tubo de água quente.



- 3 Pressione o botão da função para água quente "☉". O botão para vapor/espumar começará a piscar e em seguida ficará aceso na cor azul, indicando que está pronto para usar esta função.



- 4 Coloque a alavanca de controle later a água quente "☉".



- 5 Quando tiver despejado a quantidade necessária de água quente, coloque novamente a alavanca de controle lateral na posição para preparar expresso/desligar "☿" e pressione o interruptor que fica atrás do aparelho, colocando-o na posição de desligado "O".



- 6 Retire a xícara ou recipiente e gire a ponta do tubo de modo que fica acima da bandeja para gotejamentos para coletar as gotas que possam cair.



Consulte o manual de instruções para obter maiores informações sobre como identificar e solucionar possíveis falhas.

Siga os passos descritos neste guia para preparar café expresso, esquentar leite no vapor e usar a função de água quente.

CAFÉ LATTE

Bebida a base de café expresso com leite aquecido no vapor.

- Prepare um café expresso curto.
- Coloque a ponta do tubo para espumar no fundo da jarra para esquentar o leite com o vapor. Para espumar o leite, levante a ponta deixando-a um pouco abaixo da superfície superior do leite.
- Sirva o leite quente em uma xícara de 350 ml até que encha $\frac{3}{4}$ de sua capacidade.
- Sirva o café expresso no leite aquecido no vapor.
- Polvilhe com chocolate em pó, canela ou noz moscada.

CAFÉ MOCA:

Substitua o pó e adicione 30 ml de calda de chocolate e coloque chantilly por cima.

CHÁ QUENTE

Uma maneira excelente de enfrentar o stress do dia a dia é disfrutar de uma xícara quentinha de chá ou de outras infusões de ervas.

- Coloque uma xícara de 240 ml embaixo do tubo de água quente.
- Ative esta função para servir água quente na xícara.
- Coloque o seu chá ou infusão de ervas na água quente e deixe descansar por 3 minutos.
- Adicione um pouco de mel, açúcar mascavo e limão, caso desejar.

CAPUCHINO

É uma bebida feita com um terço de café expresso (curto ou duplo), um terço de leite aquecido no vapor e um terço de espuma de leite. O cappuccino tradicional é uma bebida de 130 ml que se serve em uma xícara para cappuccino de 150 ml.

- Prepare um café expresso curto (regular ou duplo).
- Coloque a ponta do tubo para espumar no fundo da jarra para esquentar o leite com o vapor. Para espumar o leite, levante a ponta deixando-a quase na superfície do leite.
- Coloque o leite aquecido por vapor em $\frac{1}{3}$ de uma xícara de 150 ml.
- Em seguida, complemente até $\frac{2}{3}$ da xícara com café expresso.
- E por fim, encha a xícara com a espuma de leite (use uma colher).
- Pode-se polvilhar com canela ou outras especiarias de sua preferência.

CHÁ CON LEITE

Trata-se de um chá bem forte ao qual se adiciona leite aquecido no vapor.

- Em uma xícara para chá, sirva água quente através do tubo de água quente até enchê-la pela metade.
- Coloque o chá na água quente e deixe-o repousar por 3 minutos.
- Coloque o leite em uma jarra pequena (o equivalente à metade da xícara para chá que estiver usando). Coloque o tubo para espumar no fundo da jarra para esquentar o leite no vapor.
- Encha a xícara com o leite aquecido no vapor.
- Polvilhe com canela ou outras especiarias, caso desejar.



© 2011 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

P.N. 148159
CBA-070111